


 244 pcs


Parts	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Red		15	10		4		2
Pink	4	9	7		7	3	
Orange			11				
Brown	5		3		1		1
Gray	4	4	2		3	8	
Black	7	57	29	3	25	15	5

! 表記のないジョイントパーツは  に記載されたジョイントパーツをご使用ください。
Connector parts are shown in the icons. If a number is not shown, use the parts type shown in the  mark.

A




B




A


魔女
Witch
page 2/4

C



D





Complete

